




Possibilità di carico >>

La Vostra smart roadster non è soltanto bella, è anche pratica!

Le pagine seguenti illustrano le possibilità di carico e stivaggio degli oggetti. Così anche fare la spesa sarà un vero spasso.

Vani e tasche portaoggetti



Set fumatori con presa da 12 volt

Note sul funzionamento

Sotto al pannello interruttori si trova il set fumatori con presa da 12 Volt.

Ad accensione inserita, la presa da 12 volt (A) serve all'alimentazione di tensione per:

- l'accendisigari in abbinamento al set fumatori
- il compressore elettrico dell'aria in abbinamento al set antipanne
- le altre utenze a 12 volt e max. 5 ampere (60 watt), dotate di relativa spina.

>Nota

Non danneggiare il supporto della presa da 12 volt utilizzando spine non adeguate.

Fare attenzione ai seguenti punti


- la presa da 12 volt è tarata solo per un carico continuo di 5 ampere (60 W).
- il compressore elettrico dell'aria, collegato alla presa da 12 volt, può essere utilizzato senza problemi durante il gonfiaggio dei pneumatici
- se vi è assorbimento di corrente con la chiave di accensione in posizione **1**, la batteria della smart si scarica.



Pericolo di incendio!

Non utilizzare mai il posacenere per conservare carta o altri materiali infiammabili.

Vani e tasche portaoggetti



Portabevande

Il portabevande si trova sulla consolle centrale sotto al set fumatori. Esso serve a riporre bottiglie e altri oggetti adatti.

>Importante!

Per motivi di sicurezza evitare modifiche e spostamenti di componenti sul portabevande.



Pericolo di lesioni!

Non sistemare bevande bollenti o bottiglie di vetro nei portabevande quando la vettura è in movimento. In caso di incidente, di frenata improvvisa o di brusca manovra

- la bevanda bollente può rovesciarsi e provocare ustioni;
- le bottiglie di vetro possono essere scagliate attraverso l'abitacolo.



Pericolo di lesioni!


Utilizzare soltanto recipienti adatti. Altrimenti, in caso di incidente, di improvvisa frenata o repentino cambiamento di direzione, gli occupanti possono essere colpiti e feriti da oggetti duri e appuntiti scagliati attraverso l'abitacolo.



Pericolo di incidente!

Quando si posizionano bottiglie o altri oggetti idonei, prestare sempre attenzione al traffico per non essere distratti dalle condizioni di marcia.

Vani e tasche portaoggetti



>Nota

La rete tasca portaoggetti serve soltanto ad accogliere carichi leggeri.

Oggetti pesanti, affilati e fragili non devono essere trasportati nella rete tasca portaoggetti.

La rete tasca portaoggetti non è in grado di fermare il carico in caso di incidente.


Tasca rete portaoggetti *

Dietro al sedile passeggero è presente una tasca rete portaoggetti che fornisce ulteriore spazio di stivaggio per piccoli oggetti.

L'elemento in velcro di chiusura consente di fissare la tasca rete portaoggetti anche in altre zone sul tappetino.

* Questo componente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.


Vano bagagli anteriore e posteriore



Apertura cofano anteriore

Sbloccaggio cofano anteriore


- Tirare la leva nel cassettino portaoggetti.
- > Il cofano anteriore viene sbloccato e si apre leggermente.



Sollevamento cofano anteriore

- Tirare lo sbloccaggio cofano verso l'alto.
- > È possibile sollevare il cofano anteriore.

Vano bagagli anteriore e posteriore



Apertura portellone posteriore

Per aprire il portellone posteriore con il radiocomando

- Premere per 2 secondi il tasto (A) sul radiotelecomando.
- > Il portellone posteriore si apre verso l'alto.



Apertura con il tasto interno


- Premere l'interruttore (A) sul pannello interruttori.
- > Il portellone posteriore si apre verso l'alto.

>Nota

- Questa funzione è possibile soltanto
- a chiusura centralizzata disattivata e
 - a vettura ferma.

Chiusura portellone posteriore

- Abbassare il portellone superiore e chiuderlo.



Sbloccaggio di emergenza del portellone posteriore

Lo sbloccaggio di emergenza per l'apertura del portellone posteriore si trova dietro al sedile conducente.

- Sollevare la linguetta nel rivestimento del vano piedi.
- Tirare l'occhiello del filo metallico fino a sbloccare il portellone posteriore.
- > Il portellone posteriore si solleva.

Copribagagli

Copribagagli*

Il copribagagli viene montato nel vano bagagli posteriore.

Preparazione del copribagagli

- Inserire i ganci di fissaggio sulle spine a testa sferica del copribagagli.
 - > Sulla smart roadster con capote pieghevole vengono utilizzate le spine a testa sferica posteriori (versione più corta).
 - > Sulla smart roadster senza capote pieghevole vengono utilizzate le spine a testa sferica anteriori (versione più lunga).




Pericolo di incidente!

La copertura del vano bagagli non è adatta a trattenere gli oggetti pesanti in caso di incidente. Gli oggetti pesanti devono essere pertanto legati saldamente.


* Questo componente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.

Copribagagli



Montaggio del copribagagli

- Agganciare i tre ganci di fissaggio del copribagagli all'archetto del pannello divisorio.
- Tirare il copribagagli in direzione coda della vettura.



- Agganciare le estremità della barra trasversale agli occhielli nel rivestimento del bagagliaio.

>Nota

Se vengono depositati oggetti sopra il copribagagli esso può venire danneggiato.



Pericolo di lesioni!

Non trasportare oggetti sopra il copribagagli.
In caso di vigorosa frenata o di impatto frontale, questi possono essere sbalzati verso l'abitacolo.

Portapacchi



Il portapacchi serve a trasportare valigie o borse sopra al vano bagagli posteriore.

In fase di carico accertarsi che il carico non sporga all'esterno del telaio del portapacchi.



Pericolo di lesioni!

Reggiare sempre saldamente gli oggetti trasportati sul portapacchi. In caso di frenata violenta o di incidente essi possono penetrare nell'abitacolo oppure staccarsi e determinare lesioni ad altri utenti della strada.



Pericolo di lesioni!

Verificare le condizioni delle cinghie di fissaggio prima della partenza. Se danneggiate, provvedere immediatamente alla loro sostituzione, altrimenti il carico non sarà fissato saldamente.



Pericolo di lesioni!

Un portapacchi carico determina una variazione del comportamento di marcia e in frenata della vettura. Per ridurre i rischi di incidente, adeguare la condotta e la velocità di guida alle nuove condizioni e cercare di ottenere una distribuzione uniforme dei pesi.



Pericolo di lesioni!

Il carico fissato alla coda della vettura modifica la distribuzione dei carichi sugli assali prevista dal costruttore. Questo cambiamento non deve portare a superare i limiti di carico per asse consentiti (vedi pagina 11-9) al fine di non incorrere in rischi di incidente.

* Questo componente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.

Indicazioni dei carichi ammessi

Quanto si può caricare nella smart

	roadster	roadster coupé
Vano bagagli anteriore (1)	59	59
Vano bagagli posteriore (1)	86	189
Vano bagagli totale (1)	145	248
Peso senza conducente (kg)	790	810
Carico utile (kg)	240	220
Peso totale ammissibile (kg)	1030	1030

Riduzione del carico

- Equipaggiamento speciale e accessori aumentano il peso a vuoto; questo riduce il carico utile.
- Se viene montato un portapacchi, viene modificata la distribuzione del peso degli assi indicata dal costruttore.

>Nota

Ulteriori informazioni su "Pesi e misure" sono riportate a partire da pagina 11-9.



Pericolo di incidente!

Non caricare il tetto della vettura (nessun tipo di portapacchi!),



Pericolo di incidente!

Il costruttore non autorizza l'uso della Vostra vettura per il traino. Un rimorchio può pregiudicare la sicurezza di marcia e l'efficienza della vettura in maniera irreparabile.

Indicazioni dei carichi ammessi

Osservare i seguenti punti:

- Il comportamento della vettura su strada dipende dalla distribuzione dei carichi.
- Non superare mai il carico complessivo, compresi passeggeri, e il peso degli assi consentito.
- I bagagli non devono oltrepassare il margine superiore del poggiatesta.
- Controllare che essi non possano muoversi.
- Caricare sotto gli oggetti più pesanti e sopra quelli più leggeri.



Pericolo di intossicazione!

Non utilizzare mai la vettura con il portellone posteriore aperto. I gas di scarico possono entrare nell'abitacolo.



Pericolo di lesioni!

Legare sempre saldamente gli oggetti caricati. In caso di brusca frenata oppure di incidente, questi possono essere scagliati all'interno dell'abitacolo.



Pericolo di lesioni!

Fermare sempre gli oggetti depositati sul sedile lato passeggero, in modo che essi non disturbino il conducente durante la guida.



Ambiente!

Carichi inutili aumentano il peso della vettura, causando un maggior consumo di carburante.

www.smart.com
wap.smart.com